





NÁVOD K MONTÁŽI

Skříň 3dveřová ONIX 207282



2 h




SEZNAM DÍLŮ

KS


01 - HORNÍ DESKA	1
02 - LEVÁ BOČNICE	1
03 - LEVÁ PŘEPÁŽKA	1
04 - PRAVÁ PŘEPÁŽKA	1
05 - PRAVÁ BOČNICE	1
06 - PEVNÁ POLICE	2
07 - POLICE	2
08 - DNO	1
09 - PEVNÁ ÚZKÁ POLICE	2
10 - ŠATNÍ TYČ	2
11 - SPODNÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA	2
12 - SPODNÍ PŘEDNÍ PŘÍČKA	1
13 - LEVÝ POJEZD	3
14 - PRAVÝ POJEZD	3
15 - ZÁSUVKOVÁ PŘEPÁŽKA	2
16 - DVEŘE	3
17 - SPODNÍ STŘEDNÍ PŘÍČKA	2
18 - ČELO ZÁSUVKY	3
19 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY	3
20 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY	3
21 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	3
22 - DNO ZÁSUVKY	3
23 - PRAVÝ POJEZD ZÁSUVKY	3
24 - LEVÝ POJEZD ZÁSUVKY	3
25 - UŽŠÍ ZÁDA	2
26 - ŠIRŠÍ ZÁDA	2
27 - SPOJKA ZAD	1
28 - POJEZD DVEŘÍ	2

A



8.0 x 25 x98

B



4.0 x 25 x60

C



3.0 x 16 x06

D



3.5 x 14 x70

E



10 x 10 x84

F



x03

G



x05

H



x48

I



x03

J




x22

L




A/B/C x03

M




x04

N




4.0 x 40 x32


O




M4 x 25 x06




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21



22



23



24

