





NÁVOD K MONTÁŽI

Skříň 4 dveře PRATA

267281



2 h 30 min




SEZNAM DÍLŮ

KS

01 - HORNÍ DESKA / DNO SKŘÍNĚ	2
02 - PRAVÁ BOČNICE SKŘÍNĚ	1
03 - ZÁSUVKOVÝ POJEZD	8
04 - STŘEDNÍ BOČNICE SKŘÍNĚ	1
05 - LEVÁ BOČNICE SKŘÍNĚ	1
06 - STŘEDNÍ NOHA	1
07 - HORNÍ PŘÍČKA ZÁSUVEK	4
08 - HORNÍ LEM BOČNÍ	2
09 - HORNÍ LEM PŘEDNÍ	1
10 - ŠATNÍ TYČ	1
11 - SPOJKA ZAD SKŘÍNĚ	2
12 - PEVNÁ POLICE	2
13 - VOLNÁ POLICE	2
14 - DNO ZÁSUVEK	1
15 - STŘEDNÍ BOČNICE ZÁSUVEK	1
16 - PRAVÁ NOHA	2
17 - LEVÁ BOČNICE ZÁSUVEK	1
18 - PRAVÁ BOČNICE ZÁSUVEK	1
19 - DVEŘE PLNÉ	2
20 - DVEŘE SE ZRCADLEM	2
21 - ZADNÍ DÍL ZÁSUVKY	4
22 - ČELO ZÁSUVKY	4
23 - LIŠTA ČELA ZÁSUVKY	4
24 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY	4
25 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY	4
26 - DNO ZÁSUVKY	4
27 - ZÁDA ZÁSUVEK	1
28 - DELŠÍ PŘÍČKA	2
29 - ZÁDA SKŘÍNĚ	2
30 - KRATŠÍ PŘÍČKA	2
31 - LEVÁ NOHA	2
32 - ZÁDA SKŘÍNĚ S OTVOREM	2

A



8.0 x 30 x107

B



M4 x 35 x04

C



x02

D



x20

E



x20

F



x05

G



8 x 8 x100

H



3.5 x 35 x07

J



3.5 x 14 x124

K



x04

L



4.5 x 50 x05

M




3.5 x 30 x44

N



3.5 x 40 x27

O



x12

P



x02

Q



x10

R




x02

S




3.5 x 20 x14

1




2




3

Rozdělte pojezd 03 na dvě části H1 a H2
 H1 - připevněte na vnitřní bočnice
 H2 - připevněte na boky zásuvky.


Otevřete pojezd podle nákresu a lehce nakloňte západku (podle detailu), abyste oddělili vnitřní část H2, která bude připevněna k zásuvce.




4




5




6




7



8




9




10


2x




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




SEŘÍZENÍ DVEŘÍ



33



34



35

